



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 010 2017

Campina Grande do Sul, 21 de Agosto de 2017.

ASSUNTO: LIMPEZA DO COOKTOP ORBIS

Para manter seu cooktop ORBIS com boa aparência e em pleno funcionamento, recomendamos efetuar a limpeza ao menos **uma vez por semana**. Para isso, aplique **produtos apropriados** existentes no mercado para a limpeza sobre a mesa de aço inox.

Evite o uso de produtos abrasivos, ácidos ou corrosivos.

- ▶ Na presença de líquidos ou resíduos sobre seu cooktop, desligue o queimador, esperando o mesmo esfriar e remova os resíduos o quanto antes.



Para melhor facilidade na limpeza de seu produto, é possível desmontar os queimadores, as grelhas esmaltadas podem ser limpas com **detergente neutro** ou colocadas em máquinas de lavar louça evitando esfrega-las. Ao finalizar a limpeza, **seque** bem as peças, pois elas podem ser danificadas com a presença de umidade. No momento da limpeza **NÃO se deve utilizar produtos abrasivos**, pois podem **DANIFICAR** as peças.



ATENÇÃO:

Colocar os componentes ainda quentes dentro da água fria pode danificá-los!

Utilize sempre panos macios e limpos!

Nos queimadores com manchas, orienta-se deixar a peça em molho no **vinagre branco** por 30 minutos e, depois, lavar normalmente com **detergente neutro**. Se utilizado vinagre diferente do branco, o mesmo pode manchar as peças.

Durante a limpeza **NÃO** utilizar água em abundância na região dos botões de acendimento, isso poderá causar danos ao seu cooktop.

Realize a limpeza do seu cooktop somente depois dele **esfriar completamente**, com o produto **fora da tomada** e com o **gás desligado**.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45